


Wall Mount Audio System

X-WM300/A-WM300

取扱説明書



⚠️ 安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。また、隣近所への配慮を十分しましょう。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

■ 警告

誤った使いかたをすると、火災・感電などにより死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 傷害防止のため、この機器は、設置説明書に従って壁や天井などにしっかりと取り付ける必要があります。また、取付けや施工は、工事などの資格を持った専門者が行う必要があります。
- 故障したまま使用しない：煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにブレーカーを切って電源を遮断してください。
- コントロールパネルのカバーをはずさない、分解、改造をしない：火災・感電の原因となります。また、端子穴に異物を挿入しないでください。
- 雷が鳴り出したら、コントロールパネルに触れないでください。感電の原因となります。
- 長時間ひずんだ状態で使わない：アンプやスピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあります。
- 長時間大きな音で使用しない：耳を刺激するような大音量で長期間続けると、聴力が大きく損なわれる恐れがあります。

■ 注意

誤った使いかたをすると、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

- 製品の仕様により、電源ボタンを操作することで表示点灯がすべて消えた状態となり、電源プラグをコンセントから抜いた状態と変わらなく

見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。電源を完全に切るにはブレーカーを切ってください。

- 本機の内部に水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。また、コントロールパネルを濡れた手で操作しないでください。
- 風呂場・シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 外部接続の再生機器は不安定な場所に置かないでください。落下して、けがの原因となることがあります。また、接続するケーブルにつまづいたりしないよう気をつけてください。
- コントロールパネルに物を引っ掛けたり、ぶら下がったりすると危険です。

■ 電波に関するご注意

本機は、2.4 GHz の周波数帯の電波を利用しています。2.4 GHz の電波は、下記①に示すようにいろいろな機器が使用しています。また、お客様に存在がわかりにくい機器として下記②に示すような機器もあります。

- ① 2.4 GHz を使用する主な機器の例
コードレスフォン / コードレスファクシミリ / 電子レンジ / 無線 LAN 機器 (IEEE802.11b/g/n) / ワイヤレス AV 機器 / ゲーム機のワイヤレスコントローラー / マイクロ波治療機器類
- ② 存在がわかりにくい 2.4 GHz を使用する主な機器の例
万引き防止システム / アマチュア無線局 / 工場や倉庫などの物流管理システム / 鉄道車両や緊急車両の識別システム

これらの機器と本機を同時に使用すると、電波の干渉により、音かとぎれて雑音のように聞こえたり、音が出なくなることがあります。

受信状況の改善方法としては以下の方法があります。

- 電波を発生している相手機器の電源を切る
- 干渉している機器の距離を離して設置する

次の場所では本機を使用しないでください。ノイズが出たり、送信 / 受信

ができなくなる場合があります。

- 2.4 GHz を利用する無線 LAN (IEEE802.11b/g/n)、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。(環境により電波が届かない場合があります)
- ラジオから離してお使いください。(ノイズが出る場合があります)
- テレビにノイズが出た場合、無線 LAN・BLUETOOTH 機能搭載機器や本機がテレビ、ビデオ、BS チューナー、CS チューナーなどのアンテナ入力端子に影響を及ぼしている可能性があります。無線 LAN・BLUETOOTH 機能搭載機器や本機をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

電波法に基づく認証について

本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内のみで使用できます。ただし、以下の行為をすると法律により罰せられることがあります。

- 本機を分解 / 改造すること。
- 本機に貼られている証明ラベルをはがすこと。

周波数について

認証済みの無線 LAN 機器では次のようなマークがついていますが、その意味は次のようになります。(表示は一例です。製品によってマークは異なります)



- ① 無線設備が使用する帯域を表します
- ② 変調方式を表します
- ③ 想定される干渉距離 (数字 X 10m 以下) を表します
- ④ 全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能です

(「安全上のご注意」の続きは、裏表紙に記載しています。)









BLUETOOTH®で再生する

スマートフォンなどの BLUETOOTH 対応機器の音楽を、ワイヤレスで楽しむことができます。

- ユニットバス天井裏に加振器（スピーカー）が設置されている場合は、入力機器がステレオ音声でもミックスされてモノラル音声で出力されます。
- 再生する音源の記録レベルが小さい場合、本機の音量を最大音量で再生を行っても音量不足とを感じる場合があります。

- 1 コントロールパネルの電源ボタンを押して、電源を ON にします。ON のときは、電源 / 音量インジケータが点灯します。
- 2 入力切替ボタンをくりかえし押して、入力インジケータを青色で点滅させます。
 - 青色の点滅は、BLUETOOTH 対応機器とのペアリング待ち状態です。ペアリング待ち時間は 1 分です。
- 3 BLUETOOTH 対応機器の BLUETOOTH 機能を有効 (ON) にして、表示される機器から「Onkyo WM300」を選びます。パスワードを要求された場合は「0000」を入力してください。
 - 入力インジケータが青色の点滅から点灯に変わると、ペアリングが成功しています。
 - ペアリングが失敗すると、入力インジケータが消灯します。もう一度ペアリング待ち状態にするには、入力切替ボタンを 2 回押してください。
- 4 音楽を再生します。音量ボタンで音量を調整します。また、BLUETOOTH 対応機器の音量も適度に大きくしてください。
 - BLUETOOTH ワイヤレス技術の特性上、再生音は BLUETOOTH 対応機器での再生音と比べてやや遅れることがあります。
 - 本機の音量は、音楽を再生しながら音量ボタンで調整してください。



（「安全上のご注意」の続き）

使用範囲について

ご家庭内での使用に限ります（通信の環境により伝送距離が短くなる場合があります）。次のような場合、電波状態が悪くなったり電波が届かなくなることが原因で、音声がとぎれたり停止したりします。

- 鉄筋コンクリートや金属の使われている壁や床を通して使用する場合。
- 大型の金属製家具の近くなど。
- 人混みの中や、建物障害物の近くなど。
- 2.4 GHz を利用する無線 LAN（IEEE802.11b/g/n）、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。
- 集合住宅（アパート・マンションなど）にお住まいで、お隣で使用している電子レンジ設置場所が本機に近い場合。なお、電子レンジは、使用していなければ電波干渉は起こりません。

電波の反射について

本機が通信する電波には、直接届く電波（直接波）と、壁や家具、建物などに反射してさまざまな方向から届く電波（反射波）があります。これにより、障害物と反射物とのさまざまな反射波が発生し、電波状態の良い位置と悪い位置が生じ、音声がうまく受信できなくなることがあります。このようなときは、無線 LAN・BLUETOOTH 機能搭載機器の場所を少し動かしてみてください。無線 LAN・BLUETOOTH 機能搭載機器と本機の間を人間が横切ったり、近づいたりすることによっても、反射波の影響で音声のとぎれたりすることがあります。

メモ

- 本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本機は、すべての無線 LAN・BLUETOOTH 機能搭載機器との接続動作を保証するものではありません。

安全にお使いいただくために

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- 航空機や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。医療機関の指示に従ってください。
- ご注意ください。電子機器の例：補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

本機の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、アマチュア無線局（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、本機の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
- その他、お困りのことが起きたときは、弊社ご相談窓口へお問い合わせください。

■ 困ったときは

電源が入らない

- プレーカーが ON になっているか確認願います。

BLUETOOTH 接続できない

- BLUETOOTH 対応機器の BLUETOOTH 機能が有効になっているか確認してください。
- ペアリング済みの機器が接続できないときは、BLUETOOTH 対応機器側のペアリング情報を消去してから、再度ペアリングを行ってください。

音のびりつきなどが聞こえる

- ご使用環境や条件によっては、音にびりつきなどが生じる場合があります。その場合は、音量を下げてご使用ください。

■ 主な仕様

一般	電源電圧 消費電力 待機時消費電力 許容動作温度 許容動作湿度 アナログ入力 実用最大出力	AC 100V, 50/60 Hz 6.5W 0.5W 未満 -10°C～45°C 90%以下 3.5mm ステレオミニジャック × 1 5W + 5W (10% THD, 8 Ω) 10W + 10W (10% THD, 8 Ω)
入力/出力 アンプ		[X-WM300] [A-WM300]

BLUETOOTH	バージョン 送信出力 対応プロファイル PIN コード	4.0 Class 2 A2DP/AVRCP 0000
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------

- BLUETOOTH 対応機器のタイプによっては、BLUETOOTH 機能を使用できないことがあります。（本機で BLUETOOTH 対応機器を再生するには、BLUETOOTH 対応機器がプロファイル A2DP、もしくは AVRCP に対応している必要があります）
- 本機は SCMS-T コンテンツ保護方式に対応しています。SCMS-T コンテンツ保護方式に対応した BLUETOOTH 対応機器の音楽を再生できます。

■ 商標について



Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

■ ご相談窓口・修理窓口のご案内

お電話による修理受付、および製品操作のご案内、その他ご不明な点について受付けております。

オンキヨーオーディオコールセンター

☎ 050-3161-9555

（受付時間 10：00～18：00 土・日・祝日および弊社で定める休業日を除きます）

※電話番号、受付時間などは変更になる場合がございます。
※本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後、最大 8 年間保有しています。保有期間経過後でも故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ご相談ください。

音響映像機器保証書

出張修理

お客様へお願い

お手数ですが、ご住所、お名前、お電話番号をご記入ください。ご購入時の納品書、領収書等の添付がある場合、お買い上げ日、取扱販売店名等の記載に代えることができます。この保証書は、本書に記載の内容で無料修理を行うことをご約束するものです。保証期間中に万一故障が発生した場合は、保証書をご提示のうえ、オンキヨーオーディオコールセンター、お買い上げの販売店またはオンキヨーサービス拠点に修理をご依頼ください。

品番（製品名）	X-WM300/A-WM300		
お引渡し日	年	月	日
保証期間（お引渡し日より）	2 年 （ただし、消耗品・ソフトウェアは除く）		
お客様（施主様）	お名前	様	
	ご住所	〒 電話番号（ ） -	
取扱販売店名・住所・電話番号			

※引き渡し日とは、取付設置業者様より施主様へ商品が引き渡された日とします。

無料修理規定

- 本保証書は保証期間中、製品のハードウェアの保証をするものです。
- 取扱説明書の注意にしがったご使用で故障した場合には、無料修理をいたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、保証書およびご購入日、お買い上げ日の分かる書類等をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店、またはオンキヨーオーディオコールセンター（050-3161-9555）、オンキヨーサービス拠点にご依頼ください。
 - ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、オンキヨーオーディオコールセンターにご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）、水掛かり等による故障および損傷
 - 一般家庭用以外（例えば、業務用の使用、車両・船舶への搭載等）に使用された場合の故障および損傷
 - 消耗品（各部ゴム、電池、キャリングケース等）の交換
 - 保証書の提示がない場合
 - 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
 - 故障の原因が本製品以外の他の製品にある場合
 - 建築躯体、関連設備工事など商品以外の不具合による商品の不具合。
 - 保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
 - 故障その他による営業上の機会損失は当社では保証いたしません。
- ※お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはオンキヨーオーディオコールセンターにお問い合わせください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。

オンキヨー & パイオニア株式会社

〒130-0015 東京都墨田区横綱一丁目 10 番 5 号

H1711-1
SN29403278A